

使用手册

—SZ02 系列 Z-BEE 无线通信设备

上海顺舟网络科技有限公司

www.shuncom.com

设备接口



SZ02-232 无线通信设备



SZ02-485 无线通信设备

技术指标

| 指标名称 | 技术参数 | |
|-------|-------------------------|--|
| 传输距离 | 100 米—2000 米 | |
| 网络拓扑 | 星型、树型、链型、网状网 | |
| 网络 ID | 65535 | |
| 网内节点 | 65535 | |
| 最大数据包 | 256 字节 | |
| 数据接口 | TTL 收发、RS232 或 RS485 | |
| 串口信号 | TxD, RxD, GND | |
| 串口速率 | 1200 - 115200 bps | |
| 调制方式 | DSSS 直序扩频 | |
| 频率范围 | 2.405GHz - 2.480GHz | |
| 无线信道 | 16 | |
| 接收灵敏度 | -94 dbm | |
| 发射功率 | -27dBm - 25dBm | |
| 天线连接 | 外置 SMA 天线 | |
| 防止冲突 | CSMA-CA 和 GTS 的 CSMA-CA | |
| 输入电压 | DC 9V | |



SZ02-232 数据接口



SZ02-232 无线通信设备接口

数据接口定义:

| DB-9 接口 | RS-232 |
|---------|--------|
| 2 | TxD |
| 3 | RxD |
| 5 | GND |

系统默认的数据接口参数:

| 串口参数 | 默认设置 |
|------|------|
| 串口速率 | 9600 |
| 串口校验 | None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |



SZ02-485 数据接口



SZ02-485 无线通信设备接口

数据接口定义:

| 4 线端子接口 | RS485/RS422 |
|---------|-------------|
| 1 | A |
| 2 | В |
| 3 | Y |
| 4 | Z |

系统默认的数据接口参数:

| 串口参数 | 默认设置 |
|------|------|
| 串口速率 | 9600 |
| 串口校验 | None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |



电源接口



SZ02-ZBEE 无线通信设备标准工作电压为 DC—9V,正常工作电压范围: 9—12V。

注意: 电源的正负极不能反接, 否则将烧坏设备。



SZ02 系列电源插座



配置接口



SZ02 系列天线接口、配置按键

SZ02-ZBEE 无线通信设备在上电后,按住配置按键 3 秒,系统进入配置状态。 告警灯和运行灯同时闪烁,表示系统进入配置模式,系统配置接口是 RS232 或 485 接口,接口的默认配置如下。

| 串口参数 | 默认设置 |
|------|-------|
| 串口速率 | 38400 |
| 串口校验 | None |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1 |

配置接口设置

系统进行配置模式步骤:

- 1、打开计算机的超级终端,超级终端的设置为: 波特率 38400、数据位 8、校验 NONE、停止位 1、流控: 无;
- 2、设备上电;
- 3、按住配置按键3秒;
- 4、告警灯和运行灯同时闪烁;
- 5、系统进入配置状态。

注意:

系统进入配置模式的串口配置为: 波特率 38400、数据位 8、校验 NONE、停止位 1;

因此计算机超级终端的串口设置必须为:

波特率 38400、数据位 8、校验 NONE、停止位 1、流控无。



设备地址、节点类型

设备地址设置:

| MAC_ADDR 选项 | ID 范 围 | 配置说明 | 备注 |
|-------------|-----------|--------------|-----------------|
| MAC_ADDR | 0000—FFFE | 中心节点地址 0000。 | 同个网络不能有相同地址的节点。 |

每个 Z-Bee 模块具有唯一的地址标识,同个网络系统中不能有相同地址的节点,设备地址 采用 2 字节的短地址表示。

节点类型设置:

| NODE_TYPE 选项 | 设备类型 | 配置说明 | 备注 |
|--------------|------|-----------|-------------------|
| PAN_Coord | 中心节点 | | |
| ROUTER | 中继路由 | 兼有终端设备功能。 | 网络中必须有一 个中心节点。 |
| END_DEVICE | 终端设备 | | |

SZ02-ZBEE 无线通信设备有三种节点类型:中心节点、中继路由、终端节点,通过跳线短接的方式来控制中心接点、中继路由或终端节点的设置,跳线短接有效,中心节点或终端节点的跳线选择只能选其一,如果两个跳线都悬空,则设置为中继路由节点。



信道设置

| 选 项 | 配置说明 | 备注 |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 0-F | 0:2.405GHz 1:2.410GHz 2:2.415GHz 3:2.420GHz 4:2.425GHz 5:2.430GHz 6:2.435GHz 7:2.440GHz 8:2.445GHz 9:2.450GHz A:2.455GHz C:2.460GHz C:2.465GHz D:2.470GHz E:2.475GHz F:2.480GHz | 推荐使用 4、9、14、15 信 道,可避免 WIFI 的干扰。 |
| G | AUTO 模式,自动选择最佳信道。 | |

在同一个系统中,所有设备的工作信道必须设置相同,为了避免 WIFI 系统的干扰,推荐使用 4、9、14、15 信道。



网络类型、网络 ID

网络类型设置:

| NET_TYPE 选项 | 网络类型 | 配置说明 | 备注 | |
|-------------|----------|-------------------------|------------------------|--|
| MESH | 网状网 | | | |
| STAR | 星型网 | | | |
| LINE_1 | 链型网 ID=1 | 主从网络,网络中必须 有唯一的中心节点。 | 在同个网络中,网络 类型必须设置相同。 | |
| LINE_2 | 链型网 ID=2 | | | |
| LINE_3 | 链型网 ID=3 | | | |
| LINE_4 | 链型网 ID=4 | | | |
| PEER | 对等网 | 非主从网, 无中心节点。 | | |

同个系统中所有设备的网络类型必须一致。

网络 ID:

| NODE_TYPE 选项 | ID 范 围 | 配置说明 | 备注 |
|--------------|--------|----------------|----|
| NET_ID | 00—FF | 同个网络中 ID 必须相同。 | |

同个网络中 ID 必须相同。



发送模式、数据类型

发送模式设置:

| TX_TYPE 选项 | 发 送 模 式 | 配置说明 | 备注 |
|--------------|---------|------------------------------------------|------------------------------------|
| ROADCAST | 广播模式 | 无需目标地址。 | |
| MASTER-SLAVE | 主从模式 | 中心节点必需目标地址,非中 心节点无需目标地址,默认发 给中心节点。 | 目标地址为 2 字 节的 MAC 地址, 加在数据包前即 |
| POINT-POINT | 点对点 | 必需目标地址。 | 可。 |

数据类型设置:

| DATA_TYPE 选项 | 数 据 类 型 | 配置说明 | |
|--------------|---------|----------------------|--|
| ASCII | ASCII 码 | 只在按目标地址发送情况下设置,在广播发送 | |
| нех | 16 进制 | 情况下无须设置。 | |



串口设置

数据位设置:

| DATA_TYPE 选项 | 数 据 类 型 | 配置说明 |
|--------------|-------------------|----------------------|
| 7+1+1 | 7 位数据+1 位校验+1 位停止 | |
| 8+0+1 | 7 位数据 +无校验+1 位停止 | 需要跟数据校验设置结合 起来选择。 |
| 8+1+1 | 8 位数据+1 位校验+1 位停止 | |

串口波特率设置:

| BAUD_RATE 选项 | 波特率范围 | 配置说明 |
|--------------|-------------|-----------|
| 1200—115200 | 1200—115200 | 选择匹配的波特率。 |

数据校验设置:

| DATA_PARITY 选项 | 设备类型 | 配置说明 |
|----------------|------|------------|
| NONE | 无校验 | |
| EVEN | 偶校验 | 选择匹配的校验类型。 |
| ODD | 奇校验 | |

串口超时设置:

| TIME_OUT 选项 | 配置说明 | 备注 |
|-------------|------------------|---------|
| TIME_OUT | 1-255ms(16 进制显示) | 串口超时时间。 |



数据源地址

| SRC_ADR 选项 | 数据源地址 | 配置说明 | |
|------------|----------|--------------------------|--|
| NOT OUTPUT | 不输出源地址 | | |
| HEX | 16 进制输出 | 根据应用需要选择是否输出数据包 的源地址。 | |
| ASCII | ASCII 输出 | | |

16 进制方式输出源地址格式: 2 字节源地址+有效数据; ASCII 方式输出源地址格式: 4 字节源地址+有效数据。



数据发送说明


数据发送模式:

| 设备类型 | 发送模式 | 目标节点 | 发送方式 |
|-------|--------|-----------|---------|
| 中心节点 | 广播 | 网内所有非中心节点 | 数据直接发送 |
| | 主从或点对点 | 目标地址的节点 | 目标地址+数据 |
| 非中心节点 | 广播 | 网内所有非中心节点 | 数据直接发送 |
| | 主从 | 中心节点 | 数据直接发送 |
| | 点对点 | 目标地址的节点 | 目标地址+数据 |

数据发送帧格式:

| 发送模式 | 数据编码 | 数据帧格式 |
|---------|------------|-------------|
| 数据直接发送 | | 不需要做任何变动 |
| 目标地址+数据 | 16 进制目标地址 | 2 字节目标地址+数据 |
| | ASCII 目标地址 | 4 字节目标地址+数据 |

设备尺寸



SZ02 系列设备尺寸(单位:毫米)



工作指示

SZ02-ZBEE 无线通信设备提供 4 个工作状态 LED 指示接口,分别是数据收发、系统运行、网络状态和告警,4 个指示灯指示状态以及表示意义:

| 指示灯 | 指示状态 | 指示含义 |
|-----------|----------|-------------------|
| 运 | 间隔 1 秒闪烁 | 系统正常运行 |
| 运 行 | 熄灭 | 系统未运行,掉电或系统故障 |
| 网络 | 点亮 | 中心节点建网成功; 从节点加入网络 |
| M AT | 熄灭 | 未连接网络 |
| 告 警 | 熄灭 | 工作正常 |
| | 常亮 | 系统异常或进入特殊状态 |
| 电源 | 常亮 | 电源正常 |
| 电源 | 熄灭 | 电源切断 |